

## SCHEDA DEL PRODOTTO

### Rimuovi silicone

#### Descrizione

- Rapida rimozione di residui di silicone
- Indicato per residui di silicone datati e freschi
- Facile da usare

#### Settori d'impiego

- Applicabile su tutti i materiali comuni (acrilico, piastrelle, vetro, ecc.)
- Indicato anche per tessuti e materiali plastici
- Non indicato per il nylon

#### Impiego

ProOne Rimuovi silicone agisce solo su un fondo assolutamente asciutto. Applicare sul silicone da rimuovere uno strato di almeno 5 mm e far agire. In base allo spessore dello strato di silicone (max. 5 mm) far agire per 3–20 ore. Tempo di azione sui tessuti max. 30 min (si possono formare altrimenti delle macchie). L'alcool ad alta percentuale (etanolo, isopropanolo) è ideale per rimuovere il solvente residuo dalla superficie trattata. Circa tre ore dopo la pulizia, la superficie può essere risiliconizzata.

#### Durata di conservazione minima

12 mesi

#### Confezioni

80 ml Tubetto



Questa “dichiarazione di prestazione” si applica fino a quando le modifiche al prodotto, alla materia prima o al processo di produzione non hanno un’influenza significativa sulle proprietà.